



Бесконтактный считыватель

13МГц-Reader-232W

Инструкция по подключению и эксплуатации

Назначение

Считыватели 13МГц-Reader-232W предназначен для ввода кодов бесконтактных идентификаторов в компьютер через COM-порт по интерфейсу RS-232.

Используемые идентификаторы и дальность чтения

В качестве идентификаторов одновременно используются карты и брелки форматов: MIFARE[®] Standard 1k/4k, MIFARE[®] Ultralight, MIFARE[®] DESFire. Дальность чтения для карт различных производителей составляет 30-60 мм. ICODE SL1 (ICODE1), ICODE SLI, ISO15693. Дальность чтения составляет до 150 мм.

Дальность считывания уменьшается при расположении считывателя на металлической поверхности и вблизи источников электромагнитных помех.

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В.....	8..15
Потребляемый ток, средний, мА	40
Потребляемый ток, пиковый, мА.....	50
Интерфейс связи с компьютером.....	RS-232
Удалённость считывателя от компьютера, не более, м.....	15
Размеры (ДхШхВ) EM-Reader-232, мм	90x50x17
Масса считывателя, г, не более.....	120

Условия эксплуатации

Считыватель предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С	-40...+50
Влажность, не более, %	95

Назначение проводов

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания постоянного тока
Черный	GND	Общий провод, вывод 5 DB9
Желтый	TxD	Выход данных, вывод 2 DB9
Синий	RxD	Не используется

Порядок подключения 13МГц-Reader-232W

1. Распаяйте разъем DB9 и подключите блок питания.
2. Подключите разъем DB9 к свободному COM-порту компьютера (COM1 или COM2).
3. Включите блок питания.

Работа прибора

При поднесении идентификатора считыватель передаёт код карты согласно протокола ReadOnly text protocol.

Индикация

1. При включении питания: последовательно вспыхивают красный светодиод, зеленый светодиод и звучит короткий звуковой сигнал.
2. Работа: мигает зелёный светодиод.
3. При предъявлении идентификатора: вспыхивает зеленый светодиод и звучит короткий звуковой сигнал.

Комплект поставки 13МГц-Reader-232W

Считыватель	1 шт
Разъем DB9 “мама”	1 шт
Коробка упаковочная	1 шт
Инструкция	1 шт