



Устройство чтения/записи

MF-RW-USB

Инструкция

Назначение

Прибор MF-RW-USB предназначен для записи и чтения информации на бесконтактные карты, соответствующие стандарту ISO14443A-3, в т.ч. MIFARE[®] Standard 1k, MIFARE[®] Standard 4k, MIFARE[®] UltraLight.

Дальность чтения/записи зависит от типа и производителя используемой карты и составляет до 60 мм, дальность работы с картой уменьшается при расположении прибора на металлической поверхности и вблизи источников электромагнитных помех.

Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С	-25...+50
Влажность, не более, %	95

Основные технические характеристики

Интерфейс связи с компьютером.....	USB
Удалённость считывателя от компьютера, не более, м	3
Размеры (ДхШхВ), мм	90x50x17
Масса считывателя, г, не более.....	150

Порядок подключения прибора

Подключите считыватель к USB-порту компьютера.
Установите драйвера.

Работа прибора

Вся функциональность прибора определяется хост-компьютером, см. документацию на протокол обмена между хост-компьютером и MF-RW-USB (файл MF-RW-232-Protocol.pdf).

Комплект поставки MF-RW-USB

Считыватель	1 шт
Коробка упаковочная	1 шт
Инструкция	1 шт