



Бесконтактный считыватель

Микро-R

Инструкция по установке

Используемые идентификаторы и дальность чтения

В качестве идентификаторов используются карты и брелки формата EM-марин. Дальность чтения для различных ключей указана в таблице и зависит также от производителя карты или брелка.

Используемые идентификаторы	Дальность чтения
Стандартная карта	до 4 см
Стандартная карта, установка в металл	до 2 см
Брелок	до 2 см

Условия эксплуатации

Считыватель предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

Температура, °С.....-40...+50
 Влажность, не более, %95

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В4,5..13,8
 Потребляемый ток (12 В), не более, мА.....30
 Интерфейс связи с контроллеромDS1990A
 Удалённость считывателя от контроллера, не более, м.....10
 Размеры (Диаметр xВысота), мм25x20
 Диаметр посадочного отверстия, мм.....20
 Масса считывателя, не более, г15
 Цвет корпуса (ударостойкий поликарбонат, не поддерживает горение).....прозрачный

Назначение проводов

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания
Черный	GND	Общий провод
Желтый	DS1990A	Выход эмуляция «touch memory»

Индикация

1. Питание: красный светодиод.
2. При предъявлении идентификатора: гаснет красный и вспыхивает зеленый светодиод.

Комплектность

Считыватель 1 шт.
 Гайка 1 шт.
 Инструкция 1 шт.